

AUX CM-Smart Premium Voice - hlasové povely

Prehľad pre model AUX-12CM | Aktivácia: "Hello Lisa" | Povely hovorte po anglicky

Tlačiteľný ťahák

Ako použiť hlasové ovládanie

- 1 Povedz aktivačnú frázu Hello Lisa.
Model AUX-12CM Povely v angličtine Wake phrase: Hello Lisa
- 2 Po krátkej odozve povedz povel po anglicky.
- 3 Hovor zrozumiteľne, smerom k jednotke, ideálne do 5 m.

Zapnutie a režimy

Povel	Funkcia
Hello Lisa	Aktivuje hlasové ovládanie. Jednotka odpovie napr. "I'm here".
Turn on	Zapne klimatizáciu.
Turn off	Vypne klimatizáciu.
Turn off voice	Vypne hlasovú funkciu. Manuál uvádza odpoveď "The voice function is disabled / See you later".
Cooling mode	Prepne do režimu chladenia.
Heating mode	Prepne do režimu kúrenia.
Dehumidifying mode	Prepne do režimu odvlhčovania.
Fan mode	Prepne do režimu ventilátora bez chladenia.

Teplota

Povel	Funkcia
Sixteen degrees ... Thirty-two degrees	Priamo nastaví teplotu v rozsahu 16 - 32 °C.
Temperature up	Zvýši nastavenú teplotu o krok.
Temperature down	Zníži nastavenú teplotu o krok.
Príklad: Twenty-two degrees	Rýchle nastavenie na 22 °C.

Rýchlosť ventilátora

Povel	Funkcia
High speed / Medium speed / Low speed	Nastaví vysokú, strednú alebo nízku rýchlosť ventilátora.
Higher wind speed / Lower wind speed	Zvýši alebo zníži rýchlosť ventilátora.
Strong wind	Silný prúd vzduchu.
Silent wind	Tichý chod ventilátora.
Auto wind	Automatická rýchlosť ventilátora.

Lamely a swing

Povel	Funkcia
Vertical swing on	Zapne vertikálne kývanie lamely.
Vertical swing off	Vypne vertikálne kývanie lamely.
Horizontal swing on	Zapne horizontálne kývanie lamely.
Horizontal swing off	Vypne horizontálne kývanie lamely.
Swing on	Zapne swing.
Swing off	Vypne swing.

Hlasitosť a displej

Povel	Funkcia
Increase volume	Zvýši hlasitosť hlasového asistenta.
Decrease volume	Zníži hlasitosť hlasového asistenta.
Maximum volume	Nastaví maximálnu hlasitosť.
Minimum volume	Nastaví minimálnu hlasitosť.
Display on	Zapne displej vnútornej jednotky.
Display off	Vypne displej vnútornej jednotky.

Dôležité poznámky

- Povely fungujú po anglicky; hovor pomaly, zreteľne a ideálne do 5 m od vnútornej jednotky.
- V režime Auto a Fan nie je možné priamo nastavovať teplotu.
- Medium speed nie je dostupné v režime Dehumidifying mode.
- Strong wind funguje len v režimoch Cooling a Heating.
- Pri vypnutej jednotke reaguje klíma najmä na Hello Lisa alebo Turn on.